

首先把拍摄台的台脚装起来。  
看一看下图是前四个步骤安装的结果

步骤一至步骤四  
完成是以下样子



步骤一：现在选择二根这样的杆子出来

步骤一  
2支  
68cm



它装在这个位置的（如下图看标示）

步骤一  
2支  
68cm



步骤二：现在选择二根 84CM 长的杆子出来

步骤二


2支

84cm




它装在这个位置的（如下图看标示）

步骤二  
2支  
84cm



步骤三：现在选择二根长 68CM 的杆子出来


步骤三  
2支  
68cm



它装在这个位置的（如下图看标示）

步骤三  
2支

68cm



步骤四：再选择二根长 94CM 的杆子出来

步骤四


2支

94cm



步骤四它装在这个位置的（如下图看标示）

步骤四  
2支  
94cm



步骤五：再选择二根长 93CM 的杆子出来

**步骤五**

**2支**

**93cm**




步骤五它装在这个位置的（如下图看标示）

步骤五

2支

93cm



步骤六：再选择二根长 71CM 的杆子出来

步骤六

2支



71cm



步骤六它装在这个位置的（如下图看标示）



步骤六需要下图这二个配件接合。也就是步骤七这二个



步骤七  
2个

步骤七装在这个位置的（如下图看标示）

步骤七  
2个



步骤八：再选择二根长 15CM 的杆子出来

步骤八

2支

15cm



步骤八装在这个位置的（如下图看标示）

步骤八  
2支  
15cm



步骤九：再选择二根长 100CM 的杆子出来

步骤九

2支

100cm



步骤九装在这个位置的（如下图看标示）



至此全部安装完成，铺上台面板就是完整的拍摄台了。